

Original	Replacement	Original	Replacement
Audio	Audio / Lang I/II	PRG	TV/Radio /
AFFICHE	Power	CLR - EFF	Exit / Cancel / Clear
Open / Close - OUVRE/FERME	Eject / Surround	Up	Up
Angle	Info / Angle	Left	Left
1	1	OK	OK
Subtitle - SOUS TITRE	Subtitle / EQ	Title - TITRE	Sound / Title
Search -	Red / Netflix / Search	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Vol+	Vol+
4	4	MODE	Smart / List
5	5	Vol-	Vol-
6	6	ZOOM	Zoom / Size
7	7	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
8	8	STOP	Stop / Hold
9	9	MARK -	Fav / Marker / PC
0	0	Return -	Back / Return
Menu	Menu / Home	Setup - REGL	Setup / OPT / Tools



Original	Replacement	Original	Replacement
F.Rwd - AR.RAPID	<< / Tune-		
F.Fwd - AV.RAPID	>> / Tune+		
Mute -	Mute / Dimmer		
Slow R -	CH- / Page-		
Slow F -	CH+ / Page+		
Skip+ / SAUT+	>>I / Preset+		
Skip- / SAUT-	I<< / Preset-		
PAUSE/IMAGE	Pause / Step / Freeze		
Play - LECTURE	Play / Slow		