Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/	0 / Zoom	0	0
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	RETURN BACK	Back
	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
i	i	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
TV/STB	TV / STB	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
P-	P-	CH −	Ch -
P+	P+	+ CH	Ch +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Vol+	+ VOL	Vol +
UHF	UHF	TIMER AV	AV
	Red / PIP	A	Red
	Green / Text	B	Green
	Green / Text	REPEAT TEXT	Text
	Yellow / Subtitle	C	Yellow

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow / Subtitle	AD SUBT Subt		
Blue	D Blue		
FIND Find	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Sleep	PROG SLEEP Sleep		
P/N White / P/N	ECO 3D 3D		
SAT SAT	APP MEDIA Media		
FAV FAV	FAV PRE-CH Pre Ch		
Folder	DISC NAV LIST List		
Tms Tms	PICTURE FORMAT Format		
Play	PLAY MODE Play		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Rec	REC MODE Rec		
<<	<<		
>>	>>		
<I	I<<		
I>	>>I		