Original	Replacement
Standby	Power
---	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text
Red / SUB-T	Red
Red / SUB-T	Subt
Green / Sort	Green
Yellow / Timer	Yellow

Original	Replacement
Yellow / Timer	Shift + AV
Blue / Info	Blue
Blue / Info	Info
Menu	Menu
Exit	Exit
Up	Up
Left / <<	Left
OK	Ok
Right / >>	Right
Down	Down
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Pause	Pause
Guide	Guide
Mute	Mute
CH+	Ch +
CH-	Ch -

Original		Replacement	
TV/STB	TV / STB	TIMER AV	AV
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
(((••))) A.L/R	(((••))) A.L/R	HOME SMART	Smart
A.LANG	A.Lang	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
P.STD	P.STD	PICTURE FORMAT	Format
P.SIZE	P.Size	DISC NAV LIST	List
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
M-PIG	M-PIG	ECO 3D	3D

Original	Replacement