Mandis shop

Grundig GSB800

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
3D	Picture / Format		
TV	TV/Radio /		
Mute	Mute / Dimmer		
Bluetooth	9		
AUX	7		
Vol+	Vol+		
Vol-	Vol-		
I<<	I<< / Preset-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		

https://mandisremotes.com/en/Grundig/1055311-66026-replacement-remote-control-for-Grundig-GSB800-18-759551727800.html