Mandis shop

SB300



Original		Replacement	
On/Off	On/Off		Power
Aux Input	AUX Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Digital Input	Digital Input	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Stereo	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Surround	Surround	SURROUND	Eject / Surround
Vol. +	Vol+	VOL +	Vol+
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol. –	Vol-	VOL –	Vol-

Original	Replacement

https://mandisremotes.com/en/JBL/1061620-92746-replacement-remote-control-for-JBL-SB300-93040000260.html