Mandis shop

Optoma Optoma009

Original	Replacement	Original	Replacement
ReSync	Back / Return	[/]	Setup / OPT /
Source	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	Bright*/*	Smart / List
Video	4		
HDMI	0		
VGA	Display / Media		
3D	3		
Up/Keystone+	Up		
Aspect	Picture / Format		
Left	Left		
Vol-	Vol-		
Enter	OK		
Right	Right		
Vol+	Vol+		
Menu	Menu / Home		
Down/Keystone-	Down		
Zoom	Zoom / Size		

https://mandisremotes.com/en/Optoma/1063221-81402-replacement-remote-control-for-Optoma-Optoma009.html