Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 HOI	4	4	4
5 KLM	5	5	5
6 NOP	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
BACK	Back	RETURN BACK	Back
VOD	VOD	HOME SMART	Smart
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
+	CH+	+ CH	Ch +
−	CH-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
PVR	PVR	APP MEDIA	Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green
LANG	Yellow/Lang	C	Yellow
	Blue	D	Blue
?	?	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<		<<		
	>>		>>		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	Rec	REC MODE	Rec		
TV	TV	ECO 3D	3D		
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
	Messages	AD SUBT	Subt		
	Search	SHIFT +	SEARCH TV/R Shift + TV/R		
	.:l	SOUND DUAL	Dual		