Mandis shop

REMCON4141 Ver. 1 (TV)

Original	Sustituto	Original	Sustituto
LIGHT On/Off	Power		
Fan OFF	0		
1H	Red / Netflix / Search		
2H	Green / APP / Repeat		
4H	Yellow / YouTube / Repeat		
Fan LOW	1		
Fan MED	2		
Fan HIGH	3		

Original		Sustituto	
LIGHT ON/OFF	Light On/Off		Power
FAN OFF	Fan Off	HDMI - SAT 0	0
1H	1H	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2H	2H	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
4H	4H	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LOW	Fan LOW	TV 1	1
MED	Fan MED	DVD 2	2
HIGH	Fan HIGH	CD - STB 3	3

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
LIGHT ON/OFF	Light On/Off		Power
FAN OFF	Fan Off	HDMI - SAT 0	0
1H	Timer 1H	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2H	Timer 2H	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
4H	Timer 4H	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LOW	Fan Low	TV 1	1
MED	Fan Med	DVD 2	2
HIGH	Fan High	CD - STB 3	3

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
LIGHT ON/OFF	Light On/Off		Power
FAN OFF	Fan Off	HDMI - SAT 0	0
1H	Timer 1H	TV 1	1
2H	Timer 2H	DVD 2	2
4H	Timer 4H	CD - STB 3	3
LOW	Fan LOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MED	Fan MED	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
HIGH	Fan HI	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto