Mandis shop

Acer VZJE600001

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
HIDE	Hide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ASPECT RATIO	Aspect/Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RESYNC	Resync	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE	Source	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Up		Up
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Left		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
e	e	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
LAN WIFI	LAN/Wifi	LIST SMART	Smart / List
HDMI VGA	HDMI/VGA	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Rechange	
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

https://mandisremotes.com/fr/Acer/1062452-78107-telecommande-de-remplacement-pour-Acer-K130-VZ.JE600.001.html