Mandis shop

LX-HU

Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
Power	Power	Left	Left
Setup	Setup / OPT /	Enter	OK
Tv-Out	TV/Radio /	Right	Right
Mode	D.Menu / Top	DVD Play	Shift + Slow Play /
Sub-T	Subtitle / EQ	Down	Down
Angle	Shift + Info / Angle	Media Type	Display / Media
Zoom	Zoom / Size	Info	Info / Angle
I<<	I<< / Preset-	Audio	Audio / Lang I/II
>>I	>>I / Preset+	Preview On/Off	Fav / Marker / PC
Vol+	Vol+	Repeat	Green / APP / Repeat
<<	<< / Tune-	Slideshow	Smart / List
>>	>> / Tune+		
Vol-	Vol-		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		

https://mandisremotes.com/en/MEMUP/1055565-82150-replacement-remote-control-for-MEMUP-LXHU.html