Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
Pic Size	Format
Pic Mode	Shift + Format
Sleep	Sleep
Dual I-II	Dual
S. Mode	Shift + Dual
Still	Pause
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
0	0
-/--	Guide
PRE-CH	Pre Ch
S. Swap	I <<
PIP	Options
P. Input	>>
P. Position	>>I
P. Size	Subt
P. Swap	<<
TV	TV/R
PC/HDMI	Media
AV/Sel	Smart
Source	AV
Menu	Menu
Exit	Exit
TTX/On	Text
Mix	Shift + Text

Original	Replacement
Up	Up
PR+	Ch +
Down	Down
PR-	Ch -
Right	Right
Vol +	Vol +
Left	Left
Vol -	Vol -
Enter	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Store	Shift + Smart
Flof/List	List
Hold	Stop
Cancel	Back

Original	Replacement
Index	Info
Time	Shift + AV
Size	Eject
Reveal	D. Menu