Original		Replacement	
	Power		Power
	Energy Saving		3D
	TV/PC		Media
	Input		AV
	Tv/Rad		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Guide		Guide
	Q.View		Smart

Original		Replacement	
	List		List
	FAV / Mark		Pre Ch
	Ratio		Format
	Mute		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Menu		Menu
	Q. Menu		D. Menu
	Back		Back
	Info		Info
	Exit		Exit
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
T.OPT	T. Opt.	SETTINGS OPT	Options
Auto Config.	Auto Config.	SOUND DUAL	Dual
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>

Original	Replacement