Mandis shop

FOCAL004

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
Set Up	Set up / OPT /		
+	Up		
<	Left		
>	Right		
-	Down		
Cinema/Hi-Fi/Use	1		
Cinema/Hi-Fi/Use	2		
Cinema/Hi-Fi/Use	3		
Night	Exit / Cancel / Clear		

https://mandis-rentes.com/en/FOCAL/10588-9607-replacement-rente-control-for-FOCAL-FOCAL004.htm