# Mandis shop

RC- ZAR02

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TUNING DOWN | Tuning Down | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| TUNING UP | Tuning Up | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| TUNER BAND | TUNER | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| PHONO | PHONO | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| AUX | AUX | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| VIDEO1 DVD/MD | VIDEO 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VIDEO2 LD/TV | VIDEO 2 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOL - | Vol - | VOL − | Vol - |
| POWER | Power | ⏻ | Power |

https://mandis.eu/en/Aiwa/10829739-replacement-remote-control-for-Aiwa-RC-ZAR02.htm