Mandis shop

INMOTION

Original		Replacement	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
ESS	ESS	LIST SMART	Smart / List
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP·FREEZE II	Pause / Step / Freeze
P1	P1	TV 1	1
P2	P2	DVD 2	2
P3	P3	CD·STB 3	3
P4	P4	VIDEO 4	4

Original	Replacement

https://mandisremotes.com/en/Altec-Lansing/1066344-96341-replacement-remote-control-for-Altec-Lansing-inMotion.html