Mandis shop

Brionvega BRION001

Original		Replacement	
Lum-		Down	
Lum+		Up	
Vol -	VOL –	Vol -	
Vol +	+ VOL	Vol +	
Col -	CH –	Ch -	
Col +	+ CH	Ch +	
Contr-		Left	
Contr+		Right	
Normale	OK	Ok	
Tono L1-L2	SOUND DUAL	Dual	
No Audio	MUTE	Mute	
A/S		Power	
Canale	APP MEDIA	Media	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	

Original		Replacement	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 AU	0 AU	0	0
10÷19	10÷19	-/-- GUIDE	Guide
VIS. CAN.	Vis. Can.	SETTINGS OPT	Options
MEMORIA	Memoria	DISC NAV LIST	List
SINT–	Sint-	≪	≪
SINT+	Sint+	≫	≫
RICERCA	Ricerca	SEARCH TV/R	TV/R
ANT←	Ant←	⏮	I≪
ANT→	Ant→	⏭	≫I
COMM. ANT.	Comm. Ant.	AD SUBT	Subt

https://mandis.tv/en/Brionvega/1679-346-replacement-remote-control-for-Brionvega-BRION001.htm