Mandis shop

Denver IFI-700

Original		Replacement		Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power	VOLU	Vol -	VOL	Vol -
	Up		Up	ILUME	Vol +	VOL	Vol +
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow				
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	I<</ Left		Left				
	I<</ Left	PRESET-	I<< / Preset-				
ENTER	Enter	OK	OK				
	Right / >>I		Right				
	Right / >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
	Down		Down				
iPod AUX	iPod/AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
TREB	Treble-	CH PAGE	CH- / Page-				
IEBLE	Treble+	CH PAGE	CH+ / Page+				
BAS	Bass-	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
ASS	Bass+	LIST SMART	Smart / List				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				

https://mandis.tv/en/Denver/10625289-replacement-remote-control-for-Denver-IFI-160-IFI-700-WHITE.htm