Mandis shop

# Finlux RC1000

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| V | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| P | P+ | CH + PAGE | CH+ / Page+ |
| V | Vol- | VOL − | Vol- |
| P | P- | CH − PAGE | CH- / Page- |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | [-o-] | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| LANG. | Lang. | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://mandisremotes.com/en/1067915-65431-replacement-remote-control-for-Finlux-RC1000-30075058.html