Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute	CH/Page+	Ch +
Epg	Shift + Guide	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep	Audio	Dual
Info	Info	CH/Page-	Ch -
TV	TV/R	1. ?	1
Video	D. Menu	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Shift + Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit	Guide Pilote	Guide
Menu Down	Down	0/10	0
Back	Back	FAV Pref.	Pre Ch

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
SAT Sky	HOME SMART Smart		
Blue	D Blue		
Freeze	■ Stop		
East	≫I ≫I		
Dec/Pause	II Pause		
Browse	APP MEDIA Media		
Lang./Rewind	« <<		
H/V Play	PLAY MODE ▶ Play		
LNB F. Forward	» >>		