Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
SCAN	Scan	HOME SMART	Smart
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
WINDOW	Window	APP MEDIA	Media
LOCK	Lock		Stop
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Left		Left
OK	Blue / OK	OK	Ok
OK	Blue / OK	D	Blue
	Right		Right
	Down		Down
P.MODE	Red / P. Mode	A	Red
P.MODE	Red / P. Mode	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
S.MODE	Green / S. Mode	B	Green
S.MODE	Green / S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
RECALL	Yellow / Recal	C	Yellow
RECALL	Yellow / Recal	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	0	0		
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep		
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o		