Mandis shop

Hitachi

Original	Replacement
On	Shift + Power
Standby	Shift + Mute / Dimmer
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
RGB 1	5
RGB 2	6
AV1	1
AV2	2
AV3	3
AV4	4
Auto	Smart / List
PinP	Display / Media
Size	Zoom / Size
Recall	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home

Original	Replacement
Up	Up
Back	Back / Return
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

https://mandis-remotes.com/en/hitachi/10325-115-replacement-remote-control-for-hitachi-CP-RD4S.html