Mandis shop

MAJESTIC HTS 511 OPT

Original	Replacement
Standby	Power
INPUT OPTIC	3
INPUT COAX	2
INPUT AUX	1
INPUT AUX	7
Volume+	Up
Volume+	Vol +
SUB-	Left
Mute	Mute / Dimmer
Mute	OK
SUB+	Right
Volume-	Down
Volume-	Vol -
Center -	CH- / Page-
Center +	CH+ / Page+
Surrounds L-	<< / Tune-
Surrounds L+	>> / Tune+

Original	Replacement
Surrounds R-	I<< / Preset-
Surrounds R+	>>I / Preset+

https://mandis.tv/en/MAJESTIC-10601-399-replacement-remote-control-for-MAJESTIC-HTS-511-OPT.htm