Original	Replacement
Power	Power
Home / IPTV	Smart / List
TV	Shift + 1
USB	Shift + 8
Internet	D. Menu / Top
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Aspect	Shift + Picture / Format
0	0
Recall	Back / Return

Original	Replacement
Menu	Menu / Home
Up	Up
Source	AV / Input / RDS
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Picture	Picture / Format
Vol -	Vol -
Red / <<	Red / Netflix / Search
Red / <<	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Green / >>	>> / Tune+		
Green / >>	Green / APP / Repeat		
Yellow / I<<	I<< / Preset-		
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / >>I	>>I / Preset+		
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random		
[≡] / Play/Pause	Play / Slow		
[≡] / Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
[≡] / Play/Pause	Text / Goto		
[≡?] / Stop	Stop / Hold		
[≡] / Repeat	Shift + Green / APP /		
[≡] / Sleep	Sleep / Timer		
[≡i] / EPG	Guide / EPG / -/--		
[≡] / Subtitle	Subtitle / EQ		
Audio I/II	Audio / Lang I/II		
Sound	Sound / Title		
PVR	Display / Media		