| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| FUNCTION | Function | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| TFT MODE | TFT Mode | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| CH+ | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 10+ -- | --/10+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MENU PBC | PBC/Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Down | | Down |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| PREV | I << | PRESET- | I << / Preset- |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXT | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| REV | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| FWD | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| ZOOM INFO | Info/Zoom | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| SLOW LIST | List/Slow | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| TITLE TV/RADIO | Tv/Radio/Title | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| REPEAT TEXT | Text/Repeat | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| PROGRAM EPG | EPG/Program | SHIFT + | -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | |
| DISPLAY FAV | FAV/Display | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| A-B | Red/A-B | SHIFT + | NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / | | |
| N/P | Green/N/P | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| LANGUAGE | Blue/Language | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| ANGLE | Yellow/Angle | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | | | | | |
| | | | | | |