Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Back	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Contrast-	I<< / Preset-	CNT/RMN	Smart / List
Contrast+	>>I / Preset+	P+	CH+ / Page+
I/II Audio	Audio / Lang I/II	Vol -	Vol -
Zoom	Zoom / Size	P-	CH- / Page-
Time	Sleep / Timer	1	1
TV/N	TV/Radio /	2	2
Text	Text / Goto	3	3
0 / AV	AV / Input / RDS	4	4
Menu Display	Menu / Home	5	5
Bright+	Up	6	6
Info	Info / Angle	7	7
Color-	Left	8	8
OK	OK	9	9
Color+	Right	-/--	Guide / EPG / -/--
Bright-	Down	0 / AV	0

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		