Mandis shop

Panasonic N2QAYB000194



Original		Replacement	
Power		Power	
Theater Room		Mode	
Living Room		Shift + Mode	Shift + Mode
*/Favorite		Focus / Volt	Volt / Focus
Return		Mute / Blank	Blank / Mute
Picture		Auto	Auto
Aspect		Aspect / Eco	Eco / Aspect
Color		Shift + Auto	Shift + Auto
Menu		Menu	Menu
Up		Up	Up
Down		Down	Down
Function		Page▲ / Vol	Vol + / Page +
Right		Right	Right
Left		Left	Left
Enter		Enter	Enter
Default		Video / Comp	Comp / Video
Freeze		Timer / Freeze	Freeze / Timer

Original		Replacement	
Input Select		Source	Source

https://mandis.com/Panasonic/1649-933-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYB000194.htm