Original		Replacement	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	Teletext		Text / Goto
	Split		Display / Media
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Aspect		Picture / Format
	Green		Green / APP / Repeat
	Red / Demo		Red / Netflix / Search
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Info		Info / Angle
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	OK		OK
	Option		Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	Left / Back		Left
	Left / Back		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Menu / Browse / Exit		Menu / Home
	Menu / Browse / Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	P +		CH+ / Page+
	P -		CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P⇄P	P <- -> P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
MHEG CANCEL	MHEG / Cancel	LIST SMART	Smart / List		