Mandis shop

Philips 996599001262

Original	Replacement
Power	Power
YouTube	SHIFT + YouTube (REPEAT A-B) Shift + Yellow / YouTube /
[ ))]	MEDIA DISPLAY Display / Media
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
i	ANGLE INFO Info / Angle
☼(	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Settings	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Options	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
Tv Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Channels	HDMI - SAT 0 0
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
←	RETURN BACK Back / Return
Home	HOME MENU Menu / Home

Original	Replacement
TV	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
CH+	+ CH PAGE CH+ / Page+
CH-	CH PAGE − CH- / Page-
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random

https://mandis.tv/en/Philips/10523947-replacement-remote-control-for-Philips-398GBPN014T-996599001262.htm