Original	Replacement
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Timer	Sleep / Timer
I-II	Audio / Lang I/II
X	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Smart Sound	Sound / Title
Smart Picture	Picture / Format
[1|2]	Smart / List
Menu	Menu / Home
Text	Text / Goto
Up	Up
Left	Left
Right	Right

Original	Replacement
Down	Down
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i+]	Info / Angle

Original	Replacement	Original	Replacement
[- O-]	Fav / Marker / PC		