Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
VOD	VOD	HOME SMART	Smart
IP	IP	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
USB	USB	APP MEDIA	Media
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
	Back	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
APPS	APPS	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
SAT	SAT	TIMER AV	AV
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
FAV	Fav	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
TV/RA	TV/Ra	SEARCH TV/R	TV/R		
	Rec	REC MODE	Rec		
FIND	Find	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R		
	Play/Pause	PLAY MODE	Play		
	Play/Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	I<<		I<<		
	>>I		>>I		
	<<		<<		
	>>		>>		