Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Epg	Shift + Guide	Exit	Exit
App	Media	Menu Down	Down
Opt?	Options	Audio	Dual
TV	TV/R	Back	Back
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	CH/Page+	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Video	D. Menu	CH/Page-	Ch -
Text	Text	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7

Original	Replacement
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide
0/10	0
FAV Pref.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Freeze	Stop
Blue	Blue
Dev	List
22Khz	3D
West	I <<
Radio	Shift + TV/R
On/Off	Shift + Power
Dec/Pause	Pause
	Shift + Mute

Original	Replacement
+	Shift + Subt
Auth./DISEQC	Shift + Smart
Sys/Serv	Shift + Sleep
Home Cinema	Smart
Scan/Setup	Shift + Options
Interat	Shift + D. Menu
Pers.	Shift + Eject
Tune-	Shift + Left
East	>>I
H/V Play	Play
LNB F. Forward	>>
Lang./Rewind	<<
Alt/16:9	Format
Aft/Caf	Shift + Ok
Tune+	Shift + Right
	Shift + Exit
Browse	Shift + Back

Original	Replacement	Original	Replacement
	SHIFT + CH +		
	SHIFT + CH −		
View	SHIFT + 0		

Shift + Ch +

Shift + Ch -

Shift + 0

Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Epg	Shift + Guide	Exit	Exit
Subt. List	Subt	Menu Down	Down
Opt?	Options	Back	Back
App	Media	Audio	Dual
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	CH/Page+	Ch +
TV	TV/R	Volume-	Vol -
Video	D. Menu	CH/Page-	Ch -
Text	Text	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7

Original	Replacement
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide
0/10	0
FAV Pref.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
On/Off	Shift + Power
Scan/Setup	Shift + Options
Radio	Shift + TV/R
	Shift + Mute
22Khz	List
+	Shift + Subt
Sys/Serv	Shift + Sleep
Pers.	Shift + Eject

Original	Replacement
SAT Sky	Shift + AV
Navi Mode	Shift + Menu
Browse	Shift + Media
Search	Shift + Up
Auth./DISEQC	3D
Tune-	Shift + Left
Tune+	Shift + Right
East	>>I
	Shift + Exit
Lang./Rewind	<<
H/V Play	Play
Store	Shift + Down
Alt/16:9	Format
	Shift + Vol +
Home Cinema	Smart
	Shift + Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Menu Down	Down
Opt?	Options	Back	Back
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	CH/Page+	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Audio	Dual
TV	TV/R	Volume-	Vol -
Video	D. Menu	CH/Page-	Ch -
Text	Text	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9

Original	Replacement	Original	Replacement
Guide Pilote	GUIDE Guide		
0/10	0 0		
FAV Pref.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Red	A Red		
Green	B Green		
Dec/Pause	Pause		
Lang./Rewind	<< <<		
Freeze	Stop		
LNB F. Forward	>> >>		
H/V Play	PLAY MODE Play		
East	>>I >>I		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		

Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Epg	Shift + Guide	Exit	Exit
Subt. List	Subt	Menu Down	Down
Opt?	Options	Back	Back
App	Media	Audio	Dual
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	CH/Page+	Ch +
TV	TV/R	Volume-	Vol -
Video	D. Menu	CH/Page-	Ch -
Text	Text	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7

Original	Replacement
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide
0/10	0
FAV Pref.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
On/Off	Shift + Power
Scan/Setup	Shift + Options
	Shift + Mute
Dec/Pause	Pause
+	Shift + Subt
Sys/Serv	Shift + Sleep
Interat	Shift + D. Menu
SAT Sky	Shift + AV

Original	Replacement
22Khz	List
Radio	Shift + TV/R
Navi Mode	Shift + Menu
Search	Shift + Up
Tune-	Shift + Left
Tune+	Shift + Right
	Shift + Exit
Store	Shift + Down
	Shift + Vol +
	Shift + Ch +
	Shift + Vol -
Home Cinema	Smart
	Shift + Ch -
De-emph	Shift + 1
Swap	Shift + 2
P.lock	Shift + 3
Wh	Shift + 4

Original	Replacement	Original	Replacement
50j 17	SHIFT + 5 Shift + 5		
Auth. / DISEQC	ECO 3D 3D		
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Copy/Delete	SHIFT + 7 Shift + 7		
Erase	SHIFT + 8 Shift + 8		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
Alt/16:9	PICTURE FORMAT Format		