Mandis shop

Samsung AH5902759A

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power				
	☼	HOME MENU	Menu / Home				
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
	Up		Up				
	Left		Left				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Right		Right				
	Down		Down				
Surround	Surround	SURROUND	Eject / Surround				
SMART MODE	Smart Mode	LIST SMART	Smart / List				
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title				
	Vol +	VOL +	Vol +				
	Bass+	CH PAGE +	CH+ / Page+				
VOL	Vol -	VOL −	Vol -				
BASS	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-				

https://mandis.com/Samsung/1674-3524-replacement-remote-control-for-Samsung-AH5902759A.htm