Mandis shop

RB- MCR350MO

Original		Replacement		Original		Replacement	
Sleep		Sleep / Timer		Vol -		Vol -	
Standby/On		Power		Play		Play / Slow	
Function		Setup / OPT /		Pause		Pause / Step / Freeze	
Memory		Smart / List		Sound		Sound / Title	
Bass		Audio / Lang I/II		Vol +		Vol +	
1		1		Stop		Stop / Hold	
2		2		I<</Tuning/File-		I<< / Preset-	
3		3		Tuning/File+/>>I		>>I / Preset+	
4		4		Display		Display / Media	
5		5		CD Random		SHIFT + 3	Shift + 3
6		6		Tape >		SHIFT + 5	Shift + 5
7		7		FM		TV/Radio /	
8		8		<< Tape		<< / Tune-	
9		9		Tape >>		>> / Tune+	
Preset/Folder Select		OK		Stop Tape		SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
0		0		Rec Tape		SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
Over		Fav / Marker / PC		Rec/Pause Tape		Rec / Rec Mode	

https://mandis.co.rs/en/1336-792-replacement-remote-control-for-RB-MCR350MO-6567494.html