Mandis shop

REMCON2095

Original		Replacement	
Guia	Guia	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Power	Power	Power	Power
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
←	←	RETURN BACK	Back / Return
O	O	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
agiletv	agiletv	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
V+	V+	VOL +	Vol+
Voice	Voice	LIST SMART	Smart / List
P+	P+	CH + PAGE	CH+ / Page+
V-	V-	VOL −	Vol-
P-	P-	CH − PAGE	CH- / Page-
NETFLIX	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
sky	Sky	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement	
video	prime video	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

https://mandisremotes.com/en/TECHNICOLOR/1067176-96793-replacement-remote-control-for-TECHNICOLOR-REMCON2095.html