Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Home	Shift + Smart
3	3	Guide	Guide
4	4	i	Info
5	5	Exit	Exit
6	6	←	Back
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
Lang	Dual	OK	Ok
[=]. .	Subt	Netflix	Media
V+	Vol +	YouTube	List
V-	Vol -	prime video	Options
Mute	Mute	Google Play	TV/R
Smart	Smart	Menu	Menu

Original		Replacement		Original	Replacement
	Source	TIMER AV	AV		
<<	<<	<<	<<		
Stop	Stop	Stop	Stop		
>>	>>	>>	>>		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
Pause	Pause	Pause	Pause		
Play	Play	PLAY MODE	Play		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
Red	Red	A	Red		
Green	Green	B	Green		
Yellow	Yellow	C	Yellow		
Blue	Blue	D	Blue		