Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TUNING +	Tuning +	CH +	Ch +
TUNING –	Tuning -	CH –	Ch -
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
I<<	I<<	K<	I<<
>>I	>>I	>>	>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SHUFFLE REPEAT	Shuffle / Repeat	SETTINGS OPT	Options
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
PROG SET TIME	Prog / Set Tim	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲ ALBUM PRESET DSC	▲ Album Presets DSC	▲	Up
▼ ALBUM PRESET DBB	▼ Album Presets DBB	▼	Down
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original	Sustituto

Original		Sustituto		Original	Sustituto
POWER	Power		Power		
TUNING +	Tuning +	CH +	Ch +		
TUNING –	Tuning -	CH –	Ch -		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
TIMER	Timer	TIMER AV	AV		
ALBUM PRESET DSC	▲ Album Presets DSC		Up		
PROG SET TIME	Prog / Set Tim	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
ALBUM PRESET DBB	▼ Album Presets DBB		Down		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		

Original		Sustituto		Original	Sustituto
POWER	Power		Power		
TUNING +	Tuning +	CH +	Ch +		
TUNING –	Tuning -	CH –	Ch -		
⏮	I <<	⏮	I <<		
⏭	>>I	⏭	>>I		
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play		
▶II	Pause	II	Pause		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
SHUFFLE REPEAT	Shuffle / Repeat	SETTINGS OPT	Options		
TIMER	Timer	TIMER AV	AV		
▲ ALBUM PRESET DSC	▲ Album Preset / DSC	▲	Up		
▼ ALBUM PRESET DBB	▼ Album Preset / DBB	▼	Down		
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
PROG SET TIME	Prog / Set Tim	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TUNING +	Tuning +	CH +	Ch +
TUNING –	Tuning -	CH –	Ch -
	I <<		I <<
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
ALBUM PRESET DSC	▲ Album Preset / DSC		Up
PROG SET TIME	Prog / Set Tim	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ALBUM PRESET DBB	▼ Album Preset / DBB		Down
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original	Sustituto