Original		Sustituto	
	Standby/On		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	10		0
	+10		Guide
	+100		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Menu		Menu

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Down		Down
	Set		Ok
	I<< / <<Service		Left
	>>/ >>I / Service		Right
	Cancel		Shift + Back
	Clock/Timer		AV
	Display		Info
	Sleep		Sleep
	A.P.S.		Media
	Stop/PTY		Stop
	Sound Mode		Dual
	Repeat		Text
	Rec Speed		Rec
	Rec Delete		Back
	Rec Mode		Shift + Rec
	FM Mode		TV/R

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Play Mode	Format		
Tuner	Subt		
Super Woofer	Ch +		
Super Woofer Vol	Ch -		
Distorsion Level	>>		
Distorsion Level	<<		
Play/Pause USB	Red		
Play/Pause CD	Play		
Play/Pause iPo	Pause		
Play/Pause Metronome	Green		
Play/Pause Bluetooth	Yellow		
Audio In	Blue		