| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ENERGY SAVING | Energy Saving | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| RATIO | Ratio | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| TV/RAD | TV/RAD | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| Q.MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| RETURN EXIT | Exit/Return | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| RETURN EXIT | Exit/Return | RETURN BACK | Back / Return |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AV MODE | AV Mode | SURROUND | Eject / Surround |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| MARK FAV | FAV/Mark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.VIEW | Q. View | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| T.OPT | T. Opt. | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | | | |
| T.OPT | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| SUBTITLE | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| SIMPLINK | Simplink | TITLE SOUND | Sound / Title | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |