Mandis shop

Aiwa RC-AVT02

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right / [≡o]		Right
	Left / [≡+]		Left
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
RECALL	Recall / [≡?]	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep/ [≡♦]	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Sustituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Input / [/ ≡]	TIMER AV	AV
NORMAL OK	Normal / OK/ [≡i]	OK	Ok
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡x]	PICTURE FORMAT	Format
SKIP	Red/ Skip	A	Red
MOVE	Green/ Move	B	Green
DELETE	Yellow/ Delete	C	Yellow
MODE	Blue/ Mode	D	Blue

https://mandis.es/es/Aiwa/1548-257-mando-sustituto-para-Aiwa-RC-AVT02.html