Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source	AV / Input / RDS	Left / Zoom-	Left
Power	Power	OK	OK
1	1	Right / Zoom+	Right
2	2	Option	Setup / OPT /
3	3	Down	Down
4	4	Return	Back / Return
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Info	Info / Angle
7	7	PR+	CH+ / Page+
8	8	PR-	CH- / Page-
9	9	Vol -	Vol -
Eco	D. Menu / Top	Mute	Mute / Dimmer
0	0	Text	Text / Goto
Guide	Guide / EPG / -/--	Subtitle	Subtitle / EQ
Menu	Menu / Home	List	Smart / List
Up	Up	Tv	Display / Media
Exit	Exit / Cancel / Clear	Red	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/O) Lang	Blue / Prime Video / Random		
Blue/O) Lang	Audio / Lang I/II		