Original	Sustituto
Power	Power
Stop	Stop
Pause	Pause
Rec	Rec
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Source	AV
[ ] / TV	TV/R
[<>] / Format	Format
Home	Smart
Smart TV	Media
List	List
[i] / Info	Info
Adjust	D. Menu
Options	Options
Back	Back

Original	Sustituto
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3

Original		Sustituto	
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
MNO 6	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0 ␣	0	0	0
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Sustituto