Mandis shop

LG COV30748128

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Woofer Level +		Right
	Woofer Level -		Left
ON AUTO POWER	Auto Power On		Up
AUTO VOL OFF	Auto Vol Off	4	4
AUTO POWER OFF	Auto Power Off		Down
ON DRC	DRC On	3	3
DRC OFF	DRC Off	6	6
ON AUTO VOL	Auto Vol On	1	1
STANDARD	Standart	A	Red
MUSIC	Music	B	Green
CINEMA	Cinema	C	Yellow
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV

Original		Sustituto	
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
PR/ CH	CH+ Tv	CH +	Ch +
PR/ CH	CH- Tv	CH −	Ch -
LG TV	LG Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Bluetooth	HOME SMART	Smart
OPTICAL	Optical	APP MEDIA	Media
PORT. IN	Port.In	-/-- GUIDE	Guide

https://mandis.es/es/LG-COV30748128-mando-sustituto-para-LG-Sound-Bar-COV30748128.html