Mandis shop

TP165C

Original	Sustituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
DVD/ TV	Shift + 2
4	4
5	5
6	6
[<>] / Zoom	Zoom / Size
7	7
8	8
9	9
- / - - / Program	TV/ Radio /
0	0
Mute	Mute / Dimmer
i / Goto	Info / Angle
Z/ DVD Menu	Menu / Home

Original	Sustituto
P+	Shift + CH+ /
P+	CH+ / Page+
-	Left
OK	OK
+	Right
TXT/ DVD Setup	Text / Goto
P-	CH- / Page-
P-	Shift + CH- /
AV/ Title	AV / Input / RDS
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
SUB/ <<	<< / Tune-
Update/ >>	>> / Tune+
Red/ Stop	Red / Netflix / Search
Green/ I <<	Green / APP / Repeat
Yellow/ Play/ Paus	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ >>I	Blue / Prime Video / Random

https://mandis-rentes.com/es/10524-192-mando-sustituto-para-Tele-Pilot-165-C-7595115830.htm