| Original | Sustituto |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| AV / TV | AV / Input / RDS |
| Menu | Menu / Home |
| PR + | CH+ / Page+ |
| PR + | Up |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| TXT | Text / Goto |
| Vol - | Vol - |
| Vol - | Left |
| OK | OK |
| Vol + | Vol + |
| Vol + | Right |
| SWAP | Back / Return |
| PR - | CH- / Page- |
| PR - | Down |
| 16:9 | Picture / Format |
| White / i | Info / Angle |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Stop | Stop / Hold |
| Reveal | Display / Media |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE | Double | LIST SMART | Smart / List | | |
| SUB | SUB | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| MIX | MIX | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / | | |
| | Update | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |