Original		Sustituto	
	Power		Power
VOYO	Voyo	HOME SMART	Smart
Guide	Guide	-/-- GUIDE	Guide
List	List	DISC NAV LIST	List
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
+ P	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Sustituto	
	Blue	D	Blue
Back	Back	RETURN BACK	Back
STOP Exit ■	Exit	CLEAR EXIT	Exit
STOP Exit ■	Stop	■	Stop
REW ◀◀	<<	<<	<<
PAUSE/PLAY ▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE/PLAY ▶II	Pause	II	Pause
FWD ▶▶	>>	>>	>>
1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9

Original		Sustituto	
0	0	0	0
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Options	Opti ons	SETTINGS OPT	Opti ons
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TV/RAD	Tv/ Rad	SEARCH TV/R	TV/ R
APP	APP	APP MEDIA	Medi a
Source	Sour ce	TIMER AV	AV
PREV	I <<	<<	I <<
FILE	Fi l e	FAV PRE-CH	Pr e Ch
NEXT	>>I	>>	>>I

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
VOYO	Voyo	HOME SMART	Smart
Guide	Guide	-/-- GUIDE	Guide
List	List	DISC NAV LIST	List
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
+ P	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Sustituto	
	Blue	D	Blue
Back	Back	RETURN BACK	Back
STOP Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
STOP Exit	Stop	■	Stop
REW	<<	<<	<<
PAUSE/PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE/PLAY	Pause	❚❚	Pause
FWD	>>	>>	>>
1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9

Original		Sustituto	
0	0	0	0
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Options	Opti ons	SETTINGS OPT	Opti ons
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TV/RAD	Tv/ Rad	SEARCH TV/R	TV/ R
APP	APP	APP MEDIA	Medi a
Source	Sour ce	TIMER AV	AV
PREV	I <<		I <<
REC	Rec	REC MODE	Rec
FILE	Fi l e	FAV PRE-CH	Pr e Ch
NEXT	>>I		>>I

Original	Sustituto