Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MONO	Mono	SMART	Smart / List
PROC.	Proc.	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MONITOR	Monitor	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DOWN INPUT	Input Down	CH PAGE −	CH- / Page-
UP INPUT	Input Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
LEFT	Balance Left		Left
RIGHT	Balance Right		Right
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DOWN	Volume Down	VOL −	Vol-
UP	Volume Up	+ VOL	Vol+

Original	Sustituto

https://mandisremotes.com/es/AUDIO-RESEARCH/1058359-91976-mando-de-sustitucion-para-AUDIO-RESEARCH-R25.html