Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Text		Text
	Audio		Dual
	Help		D. Menu
	Back		Back
	Subtitle		Subt

Original		Sustituto	
	Info		Info
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK		Ok
	Exit		Exit
	Menu		Menu
	EPG		Guide
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	CH + / Page +		Ch +
	CH - / Page -		Ch -
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Rec	REC MODE	Rec		
	Stop		Stop		
	Play / Pause	PLAY MODE	Play		
	Play / Pause		Pause		
TIMER	Timer	TIMER AV	AV		
	I<		I<<		
	<<		<<		
	>>		>>		
	>I		>>I		
MODE	V.Mode	PICTURE FORMAT	Format		
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R		
RADIO	Radio	SHIFT +	SEARCH TV/R Shift + TV/R		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		