Original		Sustituto	
	On / ST. BY		Power
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Back	RETURN BACK	Back
	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Prog +	+ CH	Ch +
	Prog -	CH -	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep				
SUB	Sub	AD SUBT	Subt				
REW	<< Rew	<<	<<				
FW	Fwd >>	>>	>>				
PREV	I<< Prev	I<<	I<<				
NEXT	Next >>I	>>I	>>I				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
FILE	File	HOME SMART	Smart				
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play				
PLAY/PAUSE	Play / Pause		Pause				
STOP	Stop		Stop				