Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Pause	Pause
O	Guide	Up	Up
Rec	Rec	Left	Left
I <<	I <<	OK	Ok
Red	Red	Right	Right
Green/ [[ ]]	Green	Down	Down
Stop	Stop	Vol +	Vol +
Play	Play	Vol -	Vol -
Yellow / List	Yellow	Mute	Mute
>>I	>>I	Smart ♪	Smart
PIP [■]	Blue	Smart [ ]	Media
AV/ [?]	AV	P+	Ch +
I - I I / [≡I ≡]	Dual	P-	Ch -
[<>] / [+]	Format	1	1
[- O-]	Exit	2	2
Menu	Menu	3	3
[≡]	Text	4	4

Original		Sustituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Sustituto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	[≡]	Text
O	Guide	Up	Up
Rec	Rec	Left	Left
I <<	I <<	OK	Ok
Red	Red	Right	Right
Green/ [[ ]]	Green	Down	Down
Stop	Stop	Vol +	Vol +
Play	Play	Vol -	Vol -
Yellow / List	Yellow	Mute	Mute
PIP [■]	Blue	Smart ♪	Smart
>>I	>>I	Smart [ ]	Media
AV/ [?]	AV	P+	Ch +
I - I I / [≡| ≡]	Dual	P-	Ch -
[<>] / [+]	Format	1	1
- O-	Exit	2	2
Menu	Menu	3	3
Pause	Pause	4	4

Original		Sustituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Sustituto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Smart ♪	Smart
I <<	I <<	Smart [ ]	Media
>>I	>>I	P+	Ch +
AV/ [?]	AV	P-	Ch -
I - I I / [≡| ≡]	Dual	1	1
[<>] / [+]	Format	2	2
- O-	Exit	3	3
Pause	Pause	4	4
[≡]	Text	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	Ok	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	0	0
Vol +	Vol +	P<P	Pre Ch
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		