Mandis shop

Samsung AH59-02692C



Original		Sustituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Back	RETURN BACK	Back
	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
SOUND EFFECT	Sound Effect	SETTINGS OPT	Options
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SOUND CONTROL	Sound Control	AD SUBT	Subt
STREAMING MUSIC	Streaming	APP MEDIA	Media
WOOFER	Woofer	SEARCH TV/R	TV/R
Anynet+	Anynet*	HOME SMART	Smart

Original	Sustituto